

คู่มือการติดตั้งแผงกันโถปัสสาวะชาย

สำหรับรุ่น : C-306 DIVISION
For model :

MA-MC021
ISSUE 07 2011

ระยะแนะนำการติดตั้ง Suggested installation plan

หน่วย : มม.
Unit : mm.

*ระยะในการติดตั้งขึ้นอยู่กับโถปัสสาวะชายที่ติดตั้งร่วม
*Installation dimension depends on model of urinal.

ติดตั้งขาเหล็ก
Fix the brackets and wall flange.

ทดลองแขวนแผงกัน ทำเครื่องหมายสำหรับเจาะยึด
Do a trial installation, and mark for the screw hole.

ทำเครื่องหมาย
Mark.

แขวนแผงกันพร้อมขันสกรูยึด ตรวจสอบความเรียบร้อย และยาแนว
Fix the division and tighten screw. Check the overall installation and seal the edge.

บริษัท สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2973-5040 โทรสาร.0-2973-3470-4
ศูนย์บริการลูกค้า คอตโต้ Call Center โทร.0-2521-7777 โทรสาร.0-2551-1414 (อโศก) โทร.0-2665-2600 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร.0-5322-6726
ภาคใต้ จ.ภูเก็ต โทร.0-7626-1888 ภาคตะวันออก พัทยา โทร.0-3841-6222 ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น 0-4322-0555

SIAM SANITARYWARE INDUSTRY CO.,LTD
OFFICE 36/11 VIBHAVADI RANGSIT ROAD, SANAM BIN, DON MUANG, BANGKOK, 10210, THAILAND. TEL.(662) 973-5040 FAX.(662) 973-3470-4
COTTO STUDIO Call Center TEL.(662) 521-7777 FAX.(662) 551-1414 (ASOKE) TEL.(662) 665-2600
NORTHERN CHIANG MAI TEL.(665) 322-6726 SOUTHERN PHUKET TEL. (667) 626-1888 EASTERN PATTAYA TEL.(663) 841-6222
NORTH-EASTERN KHONKAEN TEL.(664) 322-0555

ผลิตในประเทศไทย
MADE IN THAILAND

รายละเอียดที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO CHANGE ANY OF THE DETAILS IN THIS BROCHURE WITHOUT PRIOR NOTICE

COTTO